

Fjern vann og smuss fra radonmembranen

1. Legg en sammenhengende stripe RAD T eller RAD 1 rundt hullet. Dette for å gi RAD M feste mot radonduk.
2. Legg en stripe selvklebende skumtetning utenfor stripen med RAD T eller RAD 1 for å unngå utrenning.
3. Rist komponent A av RAD M godt, og bland i komponent B og rør så godt om.
4. Hell over RAD M til det yter ut over hele det ønskede området.
5. La massen tørke minimum to timer før den belastes. Unngå regn og vann på tetningsmassen den første timen.

